


## TitanTCS Beta Version 3.2.2

本バージョンより Wifi 通信に対応いたしました。

なお、無線通信は Bluetooth か Wifi かのどちらかを選択する必要があり、Firmware アップデート時にどちらかを選択する必要があります。



Firmware アップデートで Main Update が終わった後に Bluetooth か Wi-Fi かを選択して U/I Update を実行します。  
アップデート後、TitanTCS のメニューには選択した無線通信のメニューのみが追加／表示されます。

### <Wi-Fi モードの説明>

Wi-Fi には[AP]モードと[Station]モードの二つがあります。

#### 1. [AP]モード

TitanTCS がルーターの役割をします。パソコンと TitanTCS が一対一で接続されます。  
屋外で使用する場合はこのモードを選択します。

#### —設定手順—

- ・Wi-Fi メニューから[WiFi Mode]→[AP]を選択します。
- ・次に[AP SSID]メニューから TitanTCS の SSID を入力します。AP SSID を入力しない場合は TitanTCS-????形式で自動生成されます。
- ・次に[AP Password]メニューでパソコンで接続する際のパスワードを入力します。


AP モードで TitanTCS の IP アドレスは常に[192.168.4.1]に固定されています。  
パソコンで接続する際は TitanTCS-で始まる SSID 名を探し、上記で設定したパスワードを入力して接続してください。

## 2. [Station]モード

家庭にある無線 LAN ルーターの Wi-Fi 通信を利用してパソコンと TitanTCS を接続します。

—設定手順—


- ・Wi-Fi メニューから[WiFi Mode]→[Station]を選択します。
  - ・次に[STA SSID]メニューでお使いの無線 LAN ルーターの SSID を入力します。(SSID はお使いのルーターの背面などにシール表示されていたりしますので、ご確認下さい。)
  - ・[STA Password]メニューで無線 LAN ルーターのパスワードを入力します。
  - ・上記が正しく入力できている場合、メニュー内の Restart を選択すれば TitanTCS の左上に WiFi の文字(グレー)が表示されます。
- ・メニューの[Detail]を選択して IP アドレスなどを確認しておきましょう。




※上記画像は PC(星図ソフト)と接続された状態です。正常に接続された場合チャイム音と共に、WiFi の文字が黄色に変化します。

## --ステラナビゲーターとの接続--

- ・接続準備として Ver.3.2.2 の ASCOM ドライバもダウンロード後、アップデートしてください。
- ・望遠鏡コントロールで ASCOM を選択して[接続]。ASCOM Telescope Chooser のリストから [HOBYM TitanTCS] を選択し、右側の Properties をクリック。



Network Type で[Wi-Fi]を選択し、下段の Wi-Fi IP Address に TitanTCS で確認した IP アドレスを入力してください。右側の OK をクリックすれば設定完了です。



星図ソフト上に左図の TitanTCS ASCOM 画面が表示されたら全ての接続が完了したことになります。